

Для моделей

<b>Внутренний блок</b>	<b>Наружный блок</b>	<b>№ инструкции</b>
AGHV09LAC	AOHV09LAC	0703G3209
AGHV12LAC	AOHV12LAC	0703G3209
AGHV14LAC	AOHV14LAC	0703G3209

**Описание ошибок**

<i>Ошибка</i>	<i>Индикаторы внутреннего блока</i>			<i>Проводной пульт управления</i>	<i>Ошибка</i>
	<i>OPERATION</i>	<i>TIMER</i>	<i>10<sup>0</sup>С тепла</i>		
Сбой последовательного сигнала	ВЫКЛ.	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	01	Сбой последовательного (обратного) сигнала при пуске
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	01	Сбой последовательного (обратного) сигнала в процессе работы
		Мигает 4раза	ВЫКЛ.	13	Сбой последовательного (прямого) сигнала при пуске
		Мигает 5раз	ВЫКЛ.	13	Сбой последовательного (прямого) сигнала в процессе работы
		Мигает 8раз	ВЫКЛ.	00	Неисправен проводной пульт управления
Неисправен термистор внутреннего блока	Мигает 2раза	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	02	Неисправен термистор температуры воздуха в помещении
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	04	Неисправен термистор (средний) теплообменника
Неисправен термистор наружного блока	Мигает 3раза	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	0С	Неисправен термистор нагнетательной трубы
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	06	Неисправен термистор теплообменника
		Мигает 4раза	ВЫКЛ.	0А	Неисправен датчик температуры наружного воздуха
		Мигает 8раз	ВЫКЛ.	15	Неисправен термистор

					компрессора
Ошибка управления внутреннего блока	Мигает 4раза	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	20	Приварена кнопка MANUAL AUTO
Ошибка управления наружного блока	Мигает 5раз	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	17	Сбой в подаче тока
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	18	Значение давления конденсации выходит за допустимые пределы
		Мигает 5раз	ВЫКЛ.	1A	Неверное положение ротора компрессора
		Мигает 6раз	ВЫКЛ.	1b	Неисправна система привода вентилятора наружного блока
Неисправен электродвигатель вентилятора внутреннего блока	Мигает 6раз	Мигает 2раза	ВЫКЛ.	12	Нестандартная блокировка (верхний электродвигатель вентилятора)
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	12	Нестандартное вращение (верхний электродвигатель вентилятора)
		ВЫКЛ.	Мигает 2раза	12	Неверная блокировка (нижний электродвигатель вентилятора)
		ВЫКЛ.	Мигает 3раза	12	Нестандартное вращение (нижний электродвигатель вентилятора)
		Мигает 5раз	ВЫКЛ.	2E	Плохо открывается/закрывается заслонка
		ВЫКЛ.	Мигает 4раза	2E	Плохо открывается/закрывается заслонка
		ВЫКЛ.	Мигает 5раз	2E	Плохо открывается/закрывается заслонка
		Ошибка по контуру хладагента	Мигает 7раз	Мигает 2раза	ВЫКЛ.
		Мигает 3раза	ВЫКЛ.	24	Повышение давления при охлаждении

		Мигает 6раз	ВЫКЛ.	2b	Нестандартная температура компрессора
Ошибка опциональной функции	Мигает 8раз	Мигает 4раза	ВЫКЛ.	25	Ошибка в цепи PFC
Ошибка источника питания	0,1сек.ON/OFF	ВЫКЛ.	0,1сек.ON/O FF	08	Ошибка источника питания
Неверная информация о модели	0,1сек.ON/OFF	0,1сек.ON / OFF	0,1сек.ON/O FF	11	Неверная информация о модели