

Коды ошибок кондиционеров GREE



Ошибки в работе или срабатывание защиты	Индикация кода ошибок	Индикатор	Режимы мигания индикаторов на внутреннем блоке
Compressor high-pressure protection Защита компрессора от высокого давления	E1	Running LED indicator Индикатор работы	Мигает один раз через каждые 3 секунды
Indoor anti-freezing protection Защита при обмерзании внутреннего блока	E2		Мигает 2 раза через каждые 3 секунды
Compressor low-pressure protection Защита компрессора от низкого давления	E3		Мигает 3 раза через каждые 3 секунды
Compressor high discharged temperature protection Защита при высокой температуре на нагнетающей трубке компрессора	E4		Мигает 4 раза через каждые 3 секунды
Compressor or system overload protection Защита компрессора или системы от перегрузок	E5		Мигает 5 раз через каждые 3 секунды
Communication malfunction Неисправность подключения (коммутаций)	E6		Мигает 6 раз через каждые 3 секунды
Mode setting confliction установленного режима	E7		Противоречие Мигает 7 раз через каждые 3 секунды
Evaporator over heat protection перегрева	E8		Защита испарителя от Мигает 8 раз через каждые 3 секунды
Anti-cool air protection in heating воздуха в режиме нагрева	E9		Защита от подачи холодного Мигает 9 раз через каждые 3 секунды
Start-up protection to adjust the frequency when the power	E0		Мигает

input is extra low. (Inverter) Защита регулятора частоты при низком пусковом напряжении			10 раз через каждые 3 секунды
No feedback signal from indoor fan motor Нет сигнала обратной связи от электродвигателя вентилятора внутреннего блока	H6		Мигает 11 раз через каждые 3 секунды
Indoor ambient sensor malfunction Неисправность датчика окружающего воздуха во внутреннем блоке	F1		Мигает один раз через каждые 3 секунды
Evaporator sensor malfunction Неисправность датчика температуры испарителя	F2		Мигает 2 раза через каждые 3 секунды
Outdoor ambient sensor malfunction Неисправность датчика окружающего воздуха во наружном блоке	F3		Мигает 3 раза через каждые 3 секунды
Condenser sensor malfunction Неисправность датчика температуры конденсатора	F4		Мигает 4 раза через каждые 3 секунды
Compressor discharged sensor malfunction Неисправность датчика на нагнетающей трубке компрессора	F5	Cooling mode LED indicator Индикатор работы на холод	Мигает 5 раз через каждые 3 секунды
Condenser overheat protection to low down the operation frequency in cooling (Inverter) Перегрев конденсатора при низкой частоте вращения в режиме охлаждения (Inverter)	F6		Мигает 6 раз через каждые 3 секунды
Anti-dry protection to flow the lubricant back to compressor (Inverter) Защита от уноса масла из компрессора (Inverter)	F7		Мигает 7 раз через каждые 3 секунды
Compressor or system overload protection to low down the operation frequency (Inverter) Защита компрессора или системы от перегрузки при низкой частоте вращения (Inverter)	F8		Мигает 8 раз через каждые 3 секунды
Compressor high discharged temperature protection to low down the operation frequency (Inverter) Защита компрессора при высокой температуре нагнетания и низкой частоте	F9		Мигает 9 раз через каждые 3 секунды

вращения.(Inverter)			
Defrost Размораживание	H1		Мигает один раз через каждые 3 секунды
Electrostatic precipitator protection Защита электростатического фильтра	H2		Мигает 2 раза через каждые 3 секунды
Compressor overheat protection компрессора от перегрева	Защита H3		Мигает 3 раза через каждые 3 секунды
System failure Сбой в работе системы	H4		Мигает 4 раза через каждые 3 секунды
IPM module protection блока IPM	Защита H5		Мигает 5 раз через каждые 3 секунды
Compressor malfunction (DC Inverter) компрессора (DC Inverter)	Неисправность H7		Мигает 6 раз через каждые 3 секунды
Waterfull protection от переполнения дренажной	Защита H8		Мигает 7 раз через каждые 3 секунды
Electric heater malfunction Неисправность электрического нагревателя	H9		Мигает 8 раз через каждые 3 секунды
Evaporator over heat protection (Inverter) Защита испарителя от перегрева	H0		Мигает 9 раз через каждые 3 секунды
Evaporator or condenser over heat protection to low down th operation frequency (Inverter) испарителя или конденсатора от перегрева при низкой частоте вращения (Inverter)	Защита FA		
Evaporator anti-freezing protection (Inverter) Защита испарителя от обмерзания	FN		