

Для моделей

Внутренний блок	Наружный блок	№ инструкции
ASG18FBAJ(made in Thailand)	AOG18FNAK(made in Thailand)	0311G2415
ASG18FBBJ(made in Thailand)	AOG18FNBK(made in Thailand)	0311G2415
ASG18UBAJ(made in Thailand)	AOG18UNAKL(made in Thailand)	0311G2415
ASG18UBBJ(made in Thailand)	AOG18UNBKL(made in Thailand)	0311G2415
ASG24FBBJ(made in Thailand)	AOG24FNBK(made in Thailand)	0311G2415
ASG24UBBJ(made in Thailand)	AOG24UNBKL(made in Thailand)	0311G2415
ASG30FBBJ(made in Thailand)	AOG30FNBDL(made in Thailand)	0311G2415
ASG30UBBJ(made in Thailand)	AOG30UNBDL(made in Thailand)	0311G2415
ASG18FBBN(made in China)	AOG18FNBN(made in China)	0311G2415
ASG18UBBN(made in China)	AOG18UNBNL(made in China)	0311G2415
ASG24FBBN(made in China)	AOG24FNBN(made in China)	0311G2415
ASG24UBBN (made in China)	AOG24UNBNL(made in China)	0311G2415
AWG18FBAJ	AOG18FNAK	0311G2417
AWG18FBBJ	AOG18FNBK	0311G2417
AWG18UBAJ	AOG18UNAKL	0311G2417
AWG18UBBJ	AOG18UNBKL	0311G2417
AWG24FBBJ	AOG24FNBK	0311G2417
AWG24UBBJ	AOG24UNBKL	0311G2417
AWG30FBBJ	AOG30FNBDL	0311G2417
AWG30UBBJ	AOG30UNBDL	0311G2417
AWG14UBBJ	AOG14USBJ	0401G2497
ABG14FBBJ	AOG14FNBK	0401G2479
ABG14FBBJ	AOG14FNBN	0401G2479
ABG18FBBJ	AOG18FNBK	0401G2479
ABG18FBBJ	AOG18FNBN	0401G2479 new
ABG18UBBJ	AOG18UNBKL	0401G2479
ABG18UBBJ	AOG18UNBNL	0401G2479_new
ABG24FBBJ	AOG24FNBK	0401G2479_new
ABG24FBBJ	AOG24FNBN	0401G2479_new
ABG24UBBJ	AOG24UNBKL	0401G2479_new
ABG24UBBJ	AOG24UNBNL	0401G2479
AWG24FBAJ	AOG24FNAD	0504G2782
AWG24UBAJ	AOG24UNADL	0504G2782















Дисплей ошибок

В зависимости от ошибки индикаторы OPERATION, TIMER, SWING работают по следующему принципу.

 : быстрое мигание

 : медленное мигание

 : ВЫКЛ.

<i>Ошибка</i>	<i>Дисплей ошибок</i>		
	<i>OPERATION (красный)</i>	<i>TIMER (зелёный)</i>	<i>SWING (оранжевый)</i>
Неисправность платы внутреннего блока			—
Разомкнут провод датчика температуры в помещении (внутренний блок)	2раза 		—
Короткое замыкание в цепи датчика температуры в помещении (внутренний блок)	2раза 		
Разомкнут провод датчика трубопровода внутреннего блока	3раза 		—
Короткое замыкание в цепи датчика трубопровода внутреннего блока	3раза 		
Неисправен вентилятор внутреннего блока	6раз 		—